



Cały osprzęt -knagi, przelotki przykręcać do sklejki należy poprzez sklejkowe podkładki przyklejane od spodu w miejscu przykręcania

<b>“Perkoz” - osprzęt ket bermudzki</b>			
gene@post.pl	Wojciech Kasprzak	1:20	<b>26</b>
	styczeń 2009 r		

31-08-2013  
Ostatnia zmiana